

רמקול פאוור-ביט PowerBeat

רמקול BLUETOOTH עוצמתי 5 וואט x 2 בצבע שחור

דגם 5102



אנא קראו את המדריך לפני השימוש!

תכולת המארז:

רמקול 1x, כבל טעינה Type C 1x, מדריך הוראות 1x

מפרט המוצר

גרסת Bluetooth: V5.1

טווח Bluetooth: ≥ 10 מטרים

הספק רמקול מרבי: 5 וואט x 2

סוללה: 2000 מילי אמפר/לשעה

שקע טעינה: Type C

כניסת טעינה: DC 5 וולט $\geq 1000\text{mA}$

זמן טעינה: 3 שעות

זמן נגינה: 2 - 4 שעות

תדר עבודה Bluetooth: 75 הרץ ~ 10 קילוהרץ

פונקציות: BT/FM/AUX/USB/TF/TWS

גודל מוצר: 18x13x13 ס"מ

הנחיות

המכשיר כולל סוללה מובנית נטענת, ואנו ממליצים להטעין את הסוללה במלואה לפני השימוש במוצר בפעם הראשונה.

הטענת הרמקול

אנא חברו קצה אחד של כבל הטעינה המסופק לכם לשקע הטעינה ואת הקצה האחר למקור חשמל 5 וולט עם מינימום 1 אמפר אולם לא יותר מ-3 אמפר. ברגע שהרמקול נטען, נורית החיווי האדומה מוארת תמיד, והיא תיכבה ברגע שהרמקול יטען במלואו.

הפעלה / כיבוי

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן POWER להפעלת / כיבוי הרמקול.

פונקציית Bluetooth

1. הפעילו את הרמקול, הוא ייכנס למצב Bluetooth באופן אוטומטי, תשמעו צליל המרמז על כך.
2. בזמן שהמוצר במצב שיוך, הפעילו את חיבור Bluetooth במכשיר שלכם, סרקו / חפשו ובחרו באפשרות של "PowerBeat".
3. לאחר סיום השיוך, הרמקול ישמיע צליל המרמז על כך. באפשרותכם להתחיל לנגן מוסיקה.

MODE

1. לחצו על לחצן "MODE" לשינוי מצב מתוך האפשרויות של Bluetooth / FM / AUX / USB disk / כרטיס TF.

מצב שמע AUX

1. חברו קצה אחד של כבל שמע (כלול) לתוך שקע AUX על הרמקול, ואת הקצה האחר למכשיר, למשל: MP3, MP4. הרמקול נכנס באופן אוטומטי למצב AUX ומתחיל לנגן את המוסיקה שבתוך ההתקן.

מצב דיסק USB

1. הכניסו דיסק-און-קי USB לתוך פתח ה-USB שברמקול. הרמקול ייכנס באופן אוטומטי למצב USB וינגן את המוסיקה שבדיסק-און-קי.
2. מתאים לדיסק-און-קי בנפח של 32 גיגה ביט.

מצב TF

1. הכניסו כרטיס TF לתוך פתח כרטיס ה-TF שברמקול. הרמקול ייכנס באופן אוטומטי למצב TF וישמיע את המוסיקה שבכרטיס.
2. מתאים לכרטיס SD בנפח של עד 32 גיגה ביט.

מדריך פונקציות לחצני רמקול

1. לחצו לחיצה קצרה על מקש (-) לחזרה לרצועת השירים הקודמת, לחצו לחיצה קצרה על מקש (+) למעבר לרצועת השירים הבאה.
 2. לחצו לחיצה ארוכה על מקש (-) להנמכת עוצמת הקול, לחצו לחיצה ארוכה על מקש (+) להגברת עוצמת הקול.
 3. לחצו לחיצה קצרה (▶/⊛) לנגינה / להשהיית השיר.
 4. לחצו לחיצה ארוכה על מקש (▶/⊛) למעבר למצב תאורה (14 מצבי תאורה).
 5. ברגע ששיחה נכנסת, לחצו לחיצה קצרה על מקש (▶/⊛) למענה לשיחה, לחצו פעם נוספת לניתוק השיחה.
- ברגע ששיחה נכנסת, לחצו לחיצה ארוכה על מקש (▶/⊛) לדחיית השיחה.

מצב FM

1. לחצו על לחצן M למעבר למצב רדיו FM. חברו את כבל טעינת ה-USB לשקע הטעינה על מנת שיפעל בתור אנטנת רדיו.
2. לחצו על לחצן Pause/SCAN לעריכת חיפוש אוטומטי אחר תחנות במצב FM.
3. ייקח מספר דקות על מנת לסרוק על כל התחנות ולרשום אותן בזיכרון באופן אוטומטי.
4. לחצו לחיצה קצרה על לחצן - למעבר לערוץ הקודם.
5. לחצו לחיצה קצרה על לחצן + למעבר ללחצן הבא.
6. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן + להגברת עוצמת הקול.
7. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן - להנמכת עוצמת הקול.

חיבור TWS

חיבור TWS זמין רק עבור שני רמקולים עם אותו מספר דגם "SONIC".

1. הפעילו את שני הרמקולים.
2. הקליקו פעמיים על אחד הרמקולים לשיוך שני הרמקולים יחד להשגת צליל סטריאו מלא (לפני שהרמקול מחובר למכשיר).
3. ברגע שהם עברו בהצלחה למצב TWS, תשמעו 2 הודעות לפני ואחרי, ורק שם שיוך אחר "PowerBeat" מוצג ברשימת Bluetooth של המכשיר שלכם באותו רגע.

הוראות בטיחות

1. אין לחשוף את הסוללה לחום מוגזם או להשאיר אותה באור שמש ישיר.
2. אין לעשות שימוש במכשיר זה בתוך המים. אין לחשוף את המכשיר לכמויות מוגזמות של נוזל או לחות וזאת על מנת למנוע נזק למעגל החשמלי הפנימי.
3. אין לחשוף את המכשיר לאש כיוון שהדבר יגרום לפיצוץ.
4. אין לחשוף את המכשיר למגע עם חפצים חדים היות שהדבר יגרום לשריטות ולנזק.
5. אין לאפשר למכשיר ליפול על הרצפה. המעגל החשמלי הפנימי עשוי להינזק.
6. נקו את המוצר בעזרת מטלית לחה במקצת בלבד ונוזל שטיפה עדין.
7. השתמשו רק בחיבורים / באבזרים המצוינים על ידי היצרן.
8. נתקו מכשיר זה ממקור החשמל במקרה של סופות ברקים או במקרה ולא נעשה בו שימוש למשך פרקי זמן ארוכים.
9. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הוא מכיל חלקים קטנים שעשויים להוות סכנה לחנק.
10. במידה והמוצר לא מצליח לעבוד צרו קשר עם המקום בו נרכש. אין לנסות ולפרק את המכשיר ולתקן אותו בעצמכם. טכנאי רשום מוסמך בלבד רשאי לבצע תיקונים.

אזהרה כללית לסוללות ליתיום !!

אין לחשוף סוללות לחום גבוה, כגון קרינת שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום

זהירות סכנה !!

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה. אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון קרינת שמש, אש וכדומה.