

מדריך הוראות

שעון LCD דיגיטלי שולחני עם תאורת לד כחולה מסגרת

במבוק

דגם 5163



הנחיות לגבי הפונקציות:

ששה לחצנים: LIGHT/SNZ, DOWN, SET, UP, DOWN, MODE
תצוגת זמן, תאריך, יום בשבוע, טווח שנים בין 2000 ל-2099, צג שעות 12/24 הניתנות להחלפה.

התראה: התראה יומית ואינטרוול נודניק ניתנים להגדרה.
מצב זמן עולמי.

טווח ספירה לאחור: 0:00:00 ~ 23:59:59

פונקציית טמפרטורה: טווח (32°F ~ 122°F) °C~50°C, יחידות °C/°F ניתנות להחלפה.
תצוגה שבועית ב-7 שפות אופציונליות.

פונקציית תאורה אחורית: צליל מבוקר - השמיעו רעש באמצעות מחיאות כפיים או נגיעה בפריט להפעלת התאורה האחורית, לחצו על לחצן LIGHT/SNZ להפעלתו, התאורה תיכבה תוך 5 שניות.
הלחצן משמיע צליל עם הלחיצה עליו.

תכנות ראשוני לשעון:

לאחר ההפעלה עם צליל ביפ, תופיע תצוגה מלאה עם תאורה אחורית והמוצר ייכנס למצב זמן רגיל, הזמן המוגדר כברירת מחדל היא 12:00, ה-1 בינואר 2001, יום שני: תצוגת טמפרטורה נוכחית, עם הכיתוב TIME בפינה הימנית העליונה של המסך.

לחצו על לחצן SET לכניסה למצב תכנות:

כוונו את ערך השעות בעזרת לחצן UP או DOWN וליחצו SET למעבר לנתון הבא

כוונו את ערך הדקות ...

כוונו את ערך השנים ...

כוונו את ערך החודשים ...

כוונו את ערך היום בחודש ...

כוונו את ערך השפה בעזרת לחצן UP או DOWN וליחצו SET ליציאה ממצב תכנות

הוראות שימוש

לחצו על כל לחצן להפעלת התאורה האחורית במשך 5 שניות.

במצב של תצוגת זמן רגילה, לחצו על לחצן MODE לכניסה למצב הגדרה: במצב הגדרה,

לחצו על לחצן MODE למעבר בין מצבי תצוגה שונים: ← TIME ← ALARM ←

LOCATION.

במצב תצוגת זמן רגילה, לחצו על לחצן UP לבדיקת טיימר הספירה לאחור.

במצב של תצוגת זמן רגילה, לחצו על לחצן DOWN למעבר בין °C ל-°F.

בכל מצב הגדרה, לחצו על לחצן MODE לחזרה למצב תצוגה, לחצו שוב על לחצן

MODE למעבר בין מצבים שונים.

1. מצב תצוגת זמן.

1.1 במצב תצוגת זמן רגילה, עם סמל TIME על הצג.

1.2 טווח הגדרה: שנים 2000~2009, חודש 1~12, תאריך 1~31, שעה 1~12 או 0~23,

דקה 0~59.

- 1.3 תצוגת היום בשבוע תשתנה באופן אוטומטי בהתאם להגדרת התאריך.
- 1.4 לחצו על לחצן UP למעבר בין תצוגת 12/24 שעות.
- 1.5 לחצו על לחצן LIGHT/SNZ להפעלת האור.
2. מצב התראה
 - 2.1 במצב התראה, לחצו על לחצן UP או על לחצן DOWN להפעלה / כיבוי ההתראה והנוודניק, במידה וההתראה או הנוודניק מופעל, הסמלים התואמים יופיעו על גבי הצג.
 - 2.3 במצב התראה, לחצו על לחצן SET לכניסה להגדרת התראה ברצף: שעה ← דקה ← יציאה. לחצו על לחצן UP או על לחצן DOWN להגדלה או להקטנה של נתוני ההגדרה.
 - 2.4 במצב התראה, ברגע שזמן ההתראה הסתיים, תישמע התראה למשך דקה, במהלך ההתראה, לחצו על כל לחצן לעצירה.
 - 2.5 במידה ורק ההתראה מופעלת, ההתראה תיעצר לאחר שתישמע במשך דקה: במידה וגם ההתראה וגם הנוודניק מופעלים, ברגע שזמן ההתראה הסתיים, תישמע התראה אחרי 6 דקות, ההתראה נמשכת דקה. לחצו על כל לחצן לעצירה או שהיא תיעצר עד שיסתיימו 2 קבוצות של התראות נודניק הסתיימו.
 3. טיימר ספירה לאחור
 - 3.1 במצב של תצוגת זמן רגילה, לחצו על לחצן "TIMER" לכניסה למצב טיימר.
 - 3.2 במצב של טיימר ספירה לאחור, לחצו על לחצן SET להגדרת הספירה לאחור ברצף: שעה - דקה - שנייה - יציאה. לחצו על לחצן UP או DOWN להגדרת התאריך.
 - 3.3 ברגע שהגדרת הספירה לאחור הסתיימה, לחצו על מקש UP או DOWN למחיקה.
 - 3.4 לאחר ההגדרה, לחצו שוב על לחצן TIMER לתחילת הספירה לאחור.
 - 3.5 במהלך התזמון, לחצו על לחצן TIMER לעצירה זמנית ולחצו שוב להמשך.
 - 3.6 לאחר שזמן הספירה לאחור הסתיים, תישמע התראה במשך דקה ו- 00:00:00 ימשיך להבהב ולהופיע על גבי מסך ה-LED.
 - 3.7 במהלך ההגדרה, במידה ולא מבוצעת שום פעולה תוך דקה, נתוני ההגדרה יישמרו.
 4. שעון זמן עולמי
 - במצב של תצוגת זמן עולמי (כששם העיר (CITY) מופיע על גבי מסך ה-LCD), לחצו על לחצן UP או DOWN לבדיקת הזמן ב- 16 מדינות שונות, לחצו על לחצן SET לקביעת זמן העיר בתור זמן התצוגה הנוכחי.